

# Scanner EPSON – pilotes 32 bits – OS 64bits

Pour l'installation du Scanner Epson 4180 perfection photo sur un system 64bits, il faudra procéder préalablement à la mise en place d'un environnement chroot.

```
sudo mkdir /var/sid-386-chroot
```

```
sudo aptitude install debootstrap
```

```
sudo debootstrap --arch i386 sid /var/sid-386-chroot http://ftp.debian.org/debian/
```

```
sudo nano /etc/ld.so.conf
```

```
# chroot i386 system libs
/var/sid-386-chroot/lib
/var/sid-386-chroot/usr/lib
/var/sid-386-chroot/usr/X11R6/lib
/var/sid-386-chroot/usr/local/lib
```

```
cd /lib
```

```
sudo ln -s /var/sid-386-chroot/lib/ld-linux.so.2 ld-linux.so.2
```

si message : ln: impossible de créer le lien symbolique « ld-linux.so.2 »: Le fichier existe

continuer la procédure..

```
sudo ldconfig
```

```
sudo nano /etc/fstab
```

```
# ia32 chroot
/home /var/sid-386-chroot/home none bind 0 0
/tmp /var/sid-386-chroot/tmp none bind 0 0
/proc /var/sid-386-chroot/proc proc defaults 0 0
/dev /var/sid-386-chroot/dev none bind 0 0
none /var/sid-386-chroot/sys sysfs defaults
/var/run /var/sid-386-chroot/var/run none bind 0 0
```

AVERTISSEMENT: La commande suivante implique que si vous devez enlever le chroot alors TOUTES les partitions bind-mounted incluant votre \$HOME seront effacées! Donc assurez-vous de les démonter en premier lieu:

```
rm -rf /var/sid-386-chroot/
```

Ajouter votre nom d'utilisateur aux groupes saned et scanner avec users-admin et réauthentifiez-vous (gnome-system-tools doit être installé)

```
sudo nano /etc/group
```

```
Ajouter et adapter selon votre système l'utilisateur scanner au groupe saned :
saned:x:121:scanner,famille
Ajouter et adapter selon votre système l'utilisateur saned au groupe scanner :
scanner:x:117:saned,famille
```

Quitter la session (oui vraiment) et ré-authentifiez-vous

```
sudo cp /etc/passwd /var/sid-386-chroot/etc/
```

```
sudo cp /etc/shadow /var/sid-386-chroot/etc/
```

```
sudo cp /etc/hosts /var/sid-386-chroot/etc/
```

```
sudo cp /etc/group /var/sid-386-chroot/etc/
```

```
sudo chroot /var/sid-386-chroot
```

```
cat /etc/apt/sources.list
```

```
exit
```

Les pilotes EPSON sont à la base en RPM. Il faut les télécharger et ensuite les convertir en .deb (Avec Alien) dans le chroot 32bits pour pouvoir les installer et ensuite copier les fichier iscan-plugin-gt-f600\_1.0.0-2\_i386.deb et iscan\_2.10.0-2\_i386.deb dans le home

*Voici une commande typique de conversion Alien*

```
alien --to-deb /home/utilisateur/Bureau/mon_paquetage.rpm
```

## Installer Alien

```
apt-get install alien
```

et procéder à la conversion (Je vous laisse trouver comment) et suivre la suite du tuto...

copier les fichiers *iscan-plugin-gt-f600\_1.0.0-2\_i386.deb* et *iscan\_2.10.0-2\_i386.deb* dans le home

```
sudo mount -a
```

```
sudo chroot /var/sid-386-chroot
```

```
apt-get install locales
```

```
dpkg-reconfigure locales
```

Choisir *fr\_CA.utf8*

```
aptitude install libatk1.0-0 libglib2.0-0 libgtk2.0-0 libieee1284-3 libjpeg62  
libpangol.0-0 xsane simple-scan
```

```
dpkg -i /home/famille/iscan_2.10.0-2_i386.deb
```

```
dpkg -i /home/famille/iscan-plugin-gt-f600_1.0.0-2_i386.deb
```

```
dpkg -i /home/famille/iscan-plugin-gt-7200_1.0.0-2_i386.deb
```

Éditer */etc/sane.d/dll.conf* Dans ce fichier, vérifiez simplement que la ligne suivante existe, sinon ajoutez le mot (attention, il peut être à la fin)

epkowa

débranchez et reconnectez votre scanner

Paramétrer l'imprimante comme imprimante par défaut (sinon erreur de xsane (pipe brisé))

Avec Gnome 3 il faut changer les « rules » de udev qui sont installés avec ce pilote en remplaçant SYSFS par ATTRS et mis en commentaire l'ensemble des

autres lignes en ajoutant un petit # devant chaque ligne:

```
nano /etc/udev/rules.d/45-libsane.rules
```

Commenter la ligne:

```
# Perfection 4180
```

```
#SYSFS{idVendor}=="04b8", SYSFS{idProduct}=="0118", MODE="664", GROUP="scanner"
```

Édition du fichier *60\_iscan.rules*

```
nano /etc/udev/rules.d/60_iscan.rules
```

```
#Epson 1250
```

```
SUBSYSTEM=="usb",ATTRS{idVendor}=="04b8",ATTRS{idProduct}=="010f", MODE="0666",  
GROUP="scanner"
```

```
#Epson 4180
```

```
SUBSYSTEM=="usb",ATTRS{idVendor}=="04b8",ATTRS{idProduct}=="0118", MODE="0666",  
GROUP="scanner"
```

```
/etc/init.d/udev restart
```

J'ai dû redémarrer l'ordinateur pour que ça marche

De retour dans le système 64bits...

J'ai également dû créer ce script pour détecter et adapter les permissions du 4180 et lancer xsane depuis le système 64bits mais si vos permissions sont bien en place vous n'en aurez pas besoin.:

```
mousepad xsane_chroot.sh
```

```
str=$(lsusb | grep -Ze "04b8:0118" | cut -d: -f1)  
str1=$(echo $str | (cut -c5-7))  
str2=$(echo $str | (cut -c16-18))  
echo $str1/"$str2  
gksudo chmod 666 "/dev/bus/usb/"$str1/"$str2
```

```
dchroot -c sid386 -d xsane
```

Dans les préférences (copier) de xsane (format lettre US)

Les paramètres du papier dans copie: 21.6cm largeur , 27.5 cm de longueur, .350 marge gauche et 1.7 marge inférieure

3. Démarrer les applications du chroot à partir du système 64bits

3.1) Quitter le chroot et installer le paquet dchroot:

```
sudo apt-get install dchroot
```

3.2) Edition de [/etc/schroot/schroot.conf](#):

```
sudo mousepad /etc/schroot/schroot.conf
```

```
[sid386]
description=Debian sid (unstable)
directory=/var/sid-386-chroot
users=famille
groups=scanner
#root-groups=root
#aliases=unstable,default
#
```

3.3) Dorénavant, vous pouvez démarrer les applications du chroot en tant qu'utilisateur ordinaire:

```
dchroot -c sid386 -d xsane
```

```
dchroot -c sid386 -d simple-scan
```

3.4) Ajouter si désiré un script d'intégration pour simplifier le lancement des applications comme si tout se trouvait dans le système 64bits et ainsi utiliser les commandes 'xsane' and 'simple-scan' de façon transparente de la ligne de commande : dans /usr/local/bin créer le script suivant, nommé 'do\_chroot' et effectuer un chmod 755 sur celui-ci:

```
#!/bin/sh
ARGS=""
for i in "$@" ; do
  ARGS="$ARGS '$i'"
done
exec dchroot -c sid386 -d -q "`basename $0`" "$ARGS"
```

3.5) Dernière étape : Ajouter un lien symbolique vers notre script :

```
cd /usr/local/bin
```

```
ln -s do_dchroot xsane
```

```
ln -s do_dchroot simple-scan
```

3.6) Maintenant à partir du système 64bits, vous pouvez lancer xsane du chroot32bits comme ceci :

```
/usr/local/bin/xsane
```

ou encore plus simplement :

```
xsane
```

( [/usr/local/bin](#) est accédé avant [/usr/local](#)! ) Tout cela fonctionne parce que le lien symbolique [/usr/local/bin/xsane](#) pointe vers [/usr/local/bin/do\\_chroot](#), qui vérifie le nom ( dans ce cas-ci 'xsane' ), ajoute tous les arguments que vous avez ajoutés et utilise [dchroot](#) pour lancer la version chroot 32bits de xsane.

Évidemment, vous devrez ajouter un nouveau lien pour chaque application ajoutée au chroot 32bits que vous désirez lancer du système 64bits.

À titre de référence, voici les outils utilisés pour trouver l'information pertinente lors du débogage, vous n'aurez probablement pas besoin de ces commande pour l'installation:

Pour obtenir le path:

```
sudo udevadm monitor --udev --environment
```

on redémarre le périphérique et la magie s'opère à l'écran

et ensuite pour obtenir les attributs du périphérique:

```
sudo udevadm info --path /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-2/2-2:1.0 --  
attribute-walk
```

ref: [forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=932151](http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=932151)